

Схема подключения сигнализатора загазованности на угарный газ к внешнему сенсору на метан (серии Beta) 3-х жильным кабелем.

Вариант №7
Beta 760-R CO - Beta 756-R/M

